



# GUÍA DE REFERENCIA PARA TU CONTROL REMOTO

Aprende más sobre los botones de tu control remoto y sus funciones.

## BOTONES DEL EQUIPO

### INTERRUPTOR DE FUNCIONES

Cambia la función del control remoto para controlar otros equipos. La posición de la izquierda controla el receptor de DIRECTV.<sup>®</sup> (Otros equipos deben programarse en forma individual.)

### TV INPUT (CONEXIÓN DE TV)

Presiona para recorrer las señales que recibe tu televisor desde el reproductor de DVD u otros equipos.

### FORMAT (FORMATO)

Cambia la resolución de HD y las opciones del formato de la pantalla. (Este botón solo funciona si tienes HD Access.)



### POWER (ENCENDER)

Enciende/Apaga cualquier equipo en cuya posición se encuentre el interruptor de función. (Es posible que la pantalla luzca gris o negra si se apaga el receptor antes que la televisión.)

### TV POWER ON/OFF (ENCENDER/APAGAR EL RECEPTOR Y LA TELEVISIÓN)

Enciende/Apaga tu receptor de DIRECTV<sup>®</sup> y tu televisor al mismo tiempo. (El control remoto debe estar programado para que tu televisor utilice esta función. El reproductor de video digital (DVR) graba aún cuando está apagado.)

## BOTONES DE LA REPRODUCTORA DE VIDEO DIGITAL (DVR)

### DETENER

Detiene la reproducción cuando estás viendo programas grabados.

### REPETIR

Retrocede seis segundos. Manténlo presionado para volver al comienzo.

### RETROCEDER

Presiona hasta cuatro veces para retroceder a velocidades más rápidas. Manténlo presionado para regresar al símbolo anterior.

### PAUSAR

Realiza una pausa en la programación que se está viendo.

### DASH (BORRAR)

Presiona dos veces para borrar de tu lista los espectáculos grabados.



### AVANZAR

Salta 30 segundos. Mantén presionado para ir directamente al final.

### REPRODUCCIÓN

Para ver el programa escogido. Mantén presionado para cámara lenta.

### AVANCE RÁPIDO

Presiona hasta cuatro veces para avanzar a velocidades más rápidas. Manténlo presionado para avanzar hasta el siguiente símbolo.

### GRABAR

Presiona una vez para grabar el programa o la transmisión resaltada en la Guía de Canales. Presiona dos veces para grabar automáticamente una serie.

## BOTONES DE NAVEGACIÓN

### ACTIVE (ACTIVO)

Muestra el canal DIRECTV Active,<sup>™</sup> el pronóstico del tiempo local, horóscopo y más.

### GUIDE (GUÍA)

Presiona una vez para ver la Guía de Programación. Presiona dos veces para ver la programación agrupada por categorías.

### SELECT (SELECCIONAR)

Selecciona el elemento resaltado.

### BACK (ANTERIOR)

Vuelve a la pantalla del menú anterior.

### MENU (MENÚ)

Presenta el Menú rápido en pantalla.



### LIST (LISTA)

Muestra los programas grabados.

### EXIT (SALIR)

Salte del menú y regresa al último canal sintonizado.

### FLECHAS

Para desplazarse (arriba, abajo, izquierda, derecha) dentro de un menú.

### INFO (INFORMACIÓN)

Muestra la información del programa que está viendo o lo que estás resaltado en la Guía de Programación.

### CHANNEL/PAGE (CANAL/PÁGINA)

Cambia los canales del televisor. Adelanta una página completa mientras visualiza la Guía.

### PREVIOUS (ANTERIOR)

Regresa o cambia al último canal sintonizado.

## BOTONES INTERACTIVOS

### ROJO

Mientras te encuentras en la Guía, retrocede en bloques de 12 horas.

### VERDE

Mientras te encuentras en la Guía, adelanta en bloques de 12 horas.



### AZUL

Mientras estás viendo la pantalla completa de televisión, activa una Mini-Guía.

### AMARILLO

Mientras te encuentras en la Guía, podrás encontrar varias opciones de la Guía.

Las demás funciones varían. Busca las instrucciones en la pantalla.